

Mobiili keskusimujärjestelmä S36 + C5500



Esierotin C5500



Keskusimuri S36

Imu-Tec mobiili keskusimujärjestelmä

PULLMANERMATOR S36 JA ESIEROTIN C5500

Mobiili keskusimujärjestelmä asennetaan rakennuksen sisään esim. porrashuoneeseen.

Jokaisessa kerroksessa on imurasia mikrokatkaisijalla. Kun avaa imurasian kannen, järjestelmä lähtee automaattisesti käyntiin. Järjestelmä on käynnissä niin kauan kunnes viimeinen imurasia suljetaan.

Kun järjestelmä on pysähtynyt, pohjaluukut avautuvat ja jäte putoaa esierottajan ja pölyerottajan muovisäkkisukkaan (Longopac).

Keskusyksikön pölyerottaja on varustettu hienosuodattimella ja Hepa H13 -suodattimilla ja imuilma palautetaan takaisin porrashuoneeseen.

PullmanErmator S36 imuteho riittää kymmenen kerrokseen rakennukseen yhdelle käyttäjälle.

Imu-Tec asennushenkilökunta asentaa tarvittaessa putkiston/letkuston työmaalle avaimet käteen periaatteella ja antaa työmaalla myös käyttökoulutuksen.



Tekniset tiedot S36

Jännite	230 V, 1-vaihe, 16A	
Sähköteho	3600 (3x1200)	W
Ilmamäärä	600	m ³ /h
Max alipaine	23	kPa
Liitosyhde	Ø 63	mm
Hienosuodatin	Polyesteri 4,5 m ²	
HEPA 13-suodatin	3x1,2m ² , 99,997% DOP	
Äänitaso	78	dB(A)
Jätetyhjennys	Longopac system	
Mitat	870 x 580 x 1550	P x L x K
Paino	63	kg



Runkoletkusto Ø 63 / Ø 76 mm

Imuletku Ø 50 mm

Imurasiakäynnistys

Tyhjennys Longopac-
muovisukkaan

Esierotin C5500

Suodatus HEPA H13

Keskusyksikkö S36 (3600 W).
Kerroksia 1–6.

Puhdasta ilmaa Imu-Tecistä.

Longopac tyhjennys



Vedä Longopacia alas.



Kiristä kaksi nipusidettä vierekkäin.



Leikkaa muovisäkki nippusiteiden välistä.

Longopacin vaihto



Aseta Longopac pidikkeeseen siten, että säkin sisäosa osoittaa ylöspäin ja säkin ulkoreuna alaspäin.



Aseta pidike säiliön alaosaan siten, että kannatinruuvit osuvat hahloon ja käännä pidike myötäpäivää kiinni.



Sulje Longopac nippusiteellä kiinni.

IMU • TEC

PÖLYNPOISTO

IMU-TEC Oy
Tillinmäentie 1 C
FI-02330 ESPOO

puh. (09) 550 700
fax (09) 550 900
e-mail: myynti@imu-tec.fi

www.imuri.fi